

ZHW
Svorij nustatančios svarstyklės
Vartotojo instrukcija

Mygtukų funkcijos:

Zero – nulio nustatymas. Kai ant svarstyklių platformos nieko nėra, tačiau displejuje nerodomas nulis, paspauskite Zero mygtuką.

Tare – taravimo mygtukas. Išsaugo esamą svorij kaip taros vertę. Taip pat naudojamas parametru išsaugojimui.

Svērimo operacijos:

Ijungimas/išjungimas. Maitinimo jungiklis randasi dešinėje svarstyklių pusėje.

Norēdami įjungti svarstyklės, nuspauskite jungiklį ir palaikykite. Svarstyklės parodys svērimo ribą, atliks savaiminį pasitikrinimą ir pereis į svērimo režimą.

Norēdami išjungti svarstyklės, dar kartą paspauskite jungiklį.

Nulinimas. Jei ant svarstyklių platformos nieko nėra, tačiau displejuje nerodomas nulis, paspauskite Zero mygtuką. Displejuje bus rodomas nulis ir galėsite atlikti svērimus.

Taravimas. Padėkite taros indą ant svarstyklių platformos. Paspauskite Tare mygtuką. Taros svoris bus minusuotas, displejuje rodomas nulis. Idėjus prekę į taros indą, bus rodomas tik prekes svoris. Nuimkite taros indą nuo svarstyklių platformos, paspauskite Tare mygtuką. Taros svoris bus ištintas.

Svērimas. Padėkite prekę ant svērimo platformos. Displejuje matysite jos svorij. Nedėkite didesnio svorio, nei maksimali svarstyklių svērimo riba.

Padidintas tikslumas. Svērimo režime paspauskite ir palaikykite TARE mygtuką. Penkias sekundes svērimo rezultatas bus rodomas d=0.1e.

Displėjaus apšvietimas. Svērimo režime paspauskite ir palaikykite Zero mygtuką. Displejuje matysite bt-Au. Zero mygtuko paspaudimo galite pasirinkti:

bt-Au – apšvietimas įsijungia automatiškai;

bt-of – apšvietimas visada išjungtas;

bt-on – apšvietimas visada įjungtas.

Nustatymą patvirtinkite paspausdami Tare mygtuką.