

# ŠALDYTUVO – ŠALDIKLIO TERMOMETRAS ETI 810-210

## Naudojimo instrukcija

### PRIETAISO NAUDOJIMAS:

- Prietaisas įsijungs, kai bus įdėta baterija.
- **Atkreipkite dėmesį:** šio termometro negalima laikyti šaldytuve ar šaldiklyje. Įdėkite termometro zondą į šaldytuvą ar šaldiklį. Instrumento nuskaitymas gali užtrukti kelias sekundes, kol termometras stabilizuosis. Kai zondas matuos temperatūrą šaldytuvo/ šaldiklio viduje, ekrane rodys „FRIDGE“. Norėdami sužinoti kambario temperatūrą, kuriame yra prietaisas, paspauskite mygtuką „FRIDGE / ROOM“.

### TEMPERATŪROS ALIARMO NUSTATYMAS MATUOJANT TEMPERATŪRĄ ŠALDYTUVE:

- Norėdami nustatyti garsinį signalą, paspauskite ir palaikykite „ALARM SET mygtuką“. Aukščiausia aliarmo temperatūra švies ekranėlyje.
- Norėdami nustatyti aukščiausią temperatūrą, kada turi įsijungti aliarmas, paspauskite „° C / ° F“ mygtuką prietaiso nugarinėje dalyje, kad sureguliuotumėte temperatūrą.
- Norėdami nustatyti žemiausią temperatūrą, kada turi įsijungti aliarmas, paspauskite „ALARM SET“ mygtuką ir dar kartą paspauskite „° C / ° F“ mygtuką sureguliuoti temperatūrai. Paspauskite „ALARM SET“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- Norėdami įjungti aliarmą paspauskite „ALARM SET“ mygtuką ir „AL“ simbolis švies ekranėlyje.
- Garsinis signalas skambės tik tada, kai temperatūra bus viršyta 5 sekundes ir vėl kas 55 sekundes po to.
- **Atkreipkite dėmesį:** šis aliarmas veikia tik ant šaldytuvo / šaldiklio zondo.

### MAX / MIN:

- Paspauskite mygtuką „MAX / MIN“, kad sužinotumėte, kokia buvo užfiksuota aukščiausia temperatūra („MAX“ simbolis rodomas ekranėlyje).
- Dar kartą paspauskite mygtuką „MAX / MIN“, kad sužinotumėte, kokia buvo užfiksuota žemiausia temperatūra („MIN“ simbolis rodomas ekranėlyje).
- Dar kartą paspauskite mygtuką „MAX / MIN“, kad grįžtumėte prie įprastų rodmenų.
- Laikykite paspaudę „MAX / MIN“ mygtuką tris sekundes, kad nuresetintumėte prietaiso rodmenų atmintį.

### ° C / ° F FUNKCIJA:

- Paspauskite „° C / ° F“ mygtuką prietaiso gale, tam, kad galėtumėte perjungti iš Celsijaus į Farenheitus.

### BATERIJOS KEITIMAS:

- Pakeiskite bateriją iš karto, kai ekrano rodmenys tampa neaiškūs arba visai išnyksta.
- Naudojama AAA baterija arba 1,5 V atitikmuo.
- Baterija yra po akumulatoriaus dangteliu, esančiu galinėje prietaiso dalyje.

### EMC / RFI:

- Prietaisas gali būti paveiktas, jei yra naudojamas prie aukšto dažnio radijo lauko, pavyzdžiui prie mobiliųjų telefonų arba jei patiria elektrostatinį šoką.

Importuotojas:

Uždaroji akcinė bendrovė "Korner Group".